

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE



Plasati mana intre senzorii in infrarosu si dispozitivul se va activa instantaneu. Dupa distribuirea lungimi de hartie dorita, retrageti mana din dreptul senzorilor. Hartia va fi taiata in mod automat.



Nota: Aparatul este conceput pentru a distribui cantitatea de prosop de hârtie pe care o doriți. Pentru lungimi scurte, țineți pentru scurt timp mâna între senzori iar pentru foi mai lungi, țineți mâna pentru o perioadă mai lungă de timp.



Atenție: Pentru distribuirea unei alte lungimi de hartie trebuie sa o extrageti din aparat pe cea distribuita si taiata anterior.

Buton deschidere



1. Apasati butoanele laterale pentru a deschide aparatul.

Rola de ghidare



2. Lasati corpul aparatului in jos pana acesta se va deschide complet. Asigurati-va ca rolele de ghidare sunt la locul lor.

Nota: dispozitivul este echipat cu o siguranta de protectie pentru a preintampina operarea aparatului cand este deschis.

Locas tija



3. Scoateti tija cu rolele de ghidare pe care o introduceti in rola de prosoape de hartie. Montati inapoi in aparat.



4. Introduceti rola in aparat prin fixarea tijeii in locul special conceput pentru aceasta.

Nota: Rola trebuie montata in suport astfel incat aceasta sa se desfasoare de sus in jos.



5. Introduceti capatul hartiei in fanta aparatului.



6. Impingeti corpul aparatului in sus pana la auzul unui click.

RECOMANDARI PENTRU UTILIZARE

Acest produs nu contine parti componente care pot fi schimbate sau reparate de utilizator. Orice interventie sau reparatie trebuie efectuata numai de personal calificat.

- Asigurati-va ca corpul aparatului este deschis si ca acesta este scos din priza inainte de curatare.
- Dupa o anumita perioada de utilizare , in fanta de trecere pot ramane bucati mici de hartie sau puf care trebuiesc indepartate prin suflare sau cu o pensula fina.
- Stergeti aparatul cu o carpa fina neabraziva. Nu folositi pentru curatare diluanti, solventi produsi chimici care pot ataca plasticul. Nu obturati sau nu zgariati ferestrele senzorilor.

APARATUL NU FUNCTIONEAZA

Stecherul alimentatorului nu este in priza	Introduceti stecherul in priza (220V)
Conectorul alimentatorului nu este conectat la aparat.	Apasati ferm conectorul alimentatorului in aparat.
Corpul principal al aparatului este deschis sau nu este inchis bine.	Închideți corpul principal și asigurați-vă că dispozitivul de deschidere este complet blocat.
Cablul de alimentare atinge rola.	Indepartati.
Hartia este blocata.	Deconectati, deschideti aparatul si curatati fanta de trecere a hartiei. Inchideti si reconectati.

APARATUL NU SE INCARCA CU HARTIE

Corpul principal nu este deschis complet.	Impingeti in jos corpul principal pana la deschiderea completa.
Prima foaie a rolei este ondulata sau deteriorata.	Rupeți prima foaie si asigurati-va ca urmatoarea foaie este plata.
Calea de rulare (fanta de trecere) este blocata.	Asigurați-vă că corpul principal este complet deschis și eliberati fanta de resturile de hartie.
Cutitul de taiere blocheaza calea.	Deconectați, iar apoi reconectati la sursa de curent pentru resetarea aparatului.

HARTIA NU ESTE TAIATA

Nu există nici o hârtie în calea de rulare.	Asigurați-vă că hârtia trece prin calea (fanta) de rulare si ca este iesita din aparat.
Prima foaie a rolei este ondulata sau deteriorata.	Deconectați aparatul de la sursa de alimentare apoi îndepărtați orice blocaj de hârtie. Reconectati.

ROLA DE HARTIE NU INTRA IN CORPUL PRINCIPAL

Tija cu rolele de ghidare nu este pozitionata corespunzator.	Asigurați-vă că tija este complet așezat în locul corespunzator.
Corpul principal nu este deschis complet.	Impingeti in jos corpul principal pana la deschiderea completa.

APARATUL NU FUNCTIONEAZA CORESPUNZATOR CU O NOUA MARCA DE HARTIE

Tija cu rolele de ghidare nu este pozitionata corespunzator.	Asigurați-vă că tija este complet așezat în locul corespunzator.
Rola este deformata sau dimensiunea este prea mare pentru aparat.	Inlocuiti rola.
Rola de hartie umeda.	Lăsați să se usuce sau folosiți o alta rola.